

# Montage des Funksenders am schmalen Fensterrahmen

In Situationen, wo die Breite des Fensterrahmens kleiner als 40mm ist, kann der Funksender nicht „liegend“ am Fensterrahmen befestigt werden. In diesen Fällen können zwei andere Varianten der Befestigung angewandt werden.

- 1) Der Funksender wird am Fensterflügel und der Magnet am Fensterrahmen befestigt



- 2) Der Funksender wird „stehend“ an der Fensterleibung und der Magnet am Fensterflügel befestigt



Bei beiden gezeigten Montagemöglichkeiten ist darauf zu achten, dass der Magnet entsprechend unterfüttert wird, sodass die gegenseitige Position des Funksenders und Magneten wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.