

# Montageschritte SKOBIFIX „WDVS“



## Sockelbereich montieren

Verbinden Sie die lackierte Deckendurchführung mit den verzinkten Winkelkonsolen. Verwenden Sie hierfür die beiliegenden 4 Schrauben M5 mit Unterlegscheiben und Muttern.

Die verzinkten Winkelkonsolen werden an der Wand mit den beiliegenden 4 Schlagdübeln und Schrauben (10 mm) befestigt. Achten Sie auf eine lotrechte Montage.

Bei diesem Montageschritt sollte man bereits die Isolierschale über die Deckendurchführung ziehen und das Bogenstück ausrichten sowie mit den beiliegenden 3 Blechschrauben fixieren.



## Schachtelement aufsetzen

Entfernen Sie die „Füße“ des ersten Schachtelements. Die SKOBIFIX-Schaumkeramik kann mit einer Bausäge bearbeitet werden.

Setzen Sie den Schacht auf das Anschlusselement bzw. die Winkelkonsolen. Verwenden Sie bitte den mitgelieferten SKOBIFIX-Spezialkleber.

Achten Sie auf ein lotrechtes und spannungsfreies Versetzen der Materialien.



## Verbindung/Halterung der Schachtelemente

Führen Sie den Schacht hoch und verbinden Sie die Schächte untereinander mit SKOBIFIX-Spezialkleber.

Verwenden Sie für die Befestigung der Schachtelemente die Halterungen mit den beiliegenden Schlagdübeln und Schrauben.

Bitte den Kleber nicht in die Kunststoffmuffen bringen.



### Schachtende im Dachbereich

Führen Sie den Schacht ca. 2 cm oberhalb des Dachlattenniveaus und längen Sie ihn passend zur Dachneigung ab. Achten Sie auf eine Fixierung des Schachtelements im Sparrenbereich.

Verwenden Sie die SKOBIFIX-Halteschelle oder fixieren Sie den Schacht mit Dachlatten im Sparrenbereich.



### Eindichtung im Dachbereich

Binden Sie die Schrägdachpfanne (oder optional den Flachdachkragen) in die Dachhaut ein. Die Universal-Schrägdachpfanne mit dem kolorierten Bleiflansch bietet Ihnen eine flexible Anbindung und ist für alle Pfannentypen geeignet..



### Dachdurchführung montieren

Führen Sie die koaxiale Dachdurchführung durch die Schrägdachpfanne in den Schacht. Achten Sie auf den richtigen Sitz des Kunststoffgleitschuhs.

Die Abgasleitung sollte ca. 5cm Oberhalb der Wetterhaube enden. Achten Sie bitte auf die freie Längsbeweglichkeit der Abgasleitung und dichten sie das Abgasrohr bitte nicht mit Silikon ab.



### Wärmedämmverbundsystem anbinden

Stimmen Sie sich bitte mit dem Gewerk „WDVS“ ab. Das Wärmedämmverbundsystem kann unmittelbar an den Schacht montiert werden. Das Dämm- bzw. Brandschutzmaterial SKOBIFIX kann unmittelbar an brennbare Bauteile angrenzen.

Sollte zwischen der Installation des Schachtes und des Wärmedämmverbundsystems viel Zeit vergehen, so achten Sie bitte auf eine provisorische Abdichtung des Schachtes gegen Feuchtigkeit.

In Abstimmung mit dem/der zuständigen Bez.-Schornsteinfeger- bzw. Kaminkehrermeister/in kann eine Revisionstür im WDVS erforderlich werden, welche zur einfachen und schnellen Demontage der Abgasleitung dient. Die Revision der Abgasleitung erfolgt in aller Regel innerhalb des Gebäudes.

Stand: 10/2009